

# BOLLEKE



fatboy.

EN Manual  
FR Manuel  
DE Handbuch  
ES Manual

## EN

### Fatboy® product information Bolleke

The Fatboy Bolleke is an atmosphere light with a built-in rechargeable battery. The light source is a single LED module emitting 2700K (warm white) light and the intensity can be adjusted in 3 steps. The lamp can be used outdoors and is rain and water spray proof. The adapter provided is suitable for 100 to 240 VAC power supplies (50/60Hz). A fully charged lamp remains lit for more than 8 hours (at 100% brightness).

### WARNING: READ CAREFULLY BEFORE USE!



Only use the AC adapter enclosed!

Using a different power adapter may cause irreparable damage to Bolleke and environment and can be dangerous. Make sure to connect the Type-C USB connector in the right way to avoid damage.

Do not expose the lamp to excessive heat from heat sources.

Make sure the lamp is fixed well wherever you use it, so it won't fall.

This could cause damage. The lamp can be used outdoors, and is protected against rain and water sprayers. Do not use the lamp under water (The lamp is not water proof). Make sure the USB-port is covered properly so that water and dust cannot intrude. Charging the lamp should always be done indoors.

### Battery

The Bolleke lamp contains a battery which cannot be replaced or disassembled. It must be recycled or scrapped separately from household waste. Please contact an official Fatboy® reseller for disassembling the battery before recycling it.

### Instructions for use

The lamp can be attached on a tube shape, for example on the stand of a parasol, or a tree branch, and make sure it's fixed well using the rubber loop. Connect the USB plug to the adapter and check the voltage of your power supply. The voltage must be between 100 and 240 Volt AC. Plug the adapter in the power socket and the charger is ready for use.

Remove the Type-C USB slot protective cover at the top of lamp and insert the Type-C USB plug.

For first time use it is advised to charge the built-in battery for at least 8 hours.

For normal charging, it will take approx. 3 hours to fully charge the lamp.

The lamp can be operated by pressing the on/off button on top.

- The lamp is turned off

- Press one time; intensity lights up at 35%

- Press second time; intensity at 67,5%

- Press third time; intensity at 100%.

- Press fourth time; the lamp is turned off

The lamp can be operated when charging.

When the lamp stops lighting, it needs to be recharged.

Always charge the lamp indoors.

Cover the usb port properly after charging.

### Maintenance

When not in use for a long time, make sure the lamp is turned off.

We recommend to recharge the lamp every three months to keep the battery in good condition. Do not leave the lamp for a long period outdoors

### Cleaning the lamp

Use a soft cloth, lukewarm water and liquid soft soap.

Do not use cleaning agents containing alcohol, ammonia, benzene, or abrasive substances.

Never open the lamp when cleaning.

### Trouble shooting

The lamp has fallen and the innerpart has come loose:

The innerpart is fixed with a screw thread. Turn it clockwise to fix it properly in case it has come loose.

The lamp is not working:

Check the connection with the adapter and make sure the lamp is charging.

The charger works when the lamp can be turned on during charging.

When the lamp doesn't charge anymore, please contact your Fatboy® dealer.

Never try to replace the battery yourself.

Do not use the lamp if the USB cable is damaged.

The lamp has fallen and now is damaged:

If the lamp no longer works it is unsuitable for use. If this is the case, please contact your fatboy dealer. Never attempt to repair the lamp yourself.

## IMPORTANT!

Please contact your fatboy dealer if you have any other problems.

### Technical specifications

- Model: Bolleke

- Primary rating (adapter): 100-240VAC, 50/60HZ

- Secondary rating (charging): 5 VDC, 1 A

- Safety Class: Class III

- Light source: 1x Cree® 1W LED

- On/Off switch: 3 steps dimmer.

- IP Rating: IP55

- Ambient temperature: -10 to 40 °C

- Materials: Polyethylene (lamp shade), ABS, Rubber

- Internal battery: Li-PO 1600 mA, 3,7V

- Dimensions: 20 cm diameter

- Weight: 0.5 kg

This luminaire contains a LED light source, which cannot be replaced by the end user and shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. When the light source reaches its end of life, the whole luminaire needs to be replaced. The adapter included is intended for charging the battery inside the lamp. We do not recommend to use the lamp with the adapter connected for a long time, which can reduce the battery life time.

### CE-directive

This product complies with the requirements and other relevant provisions of the current European RoHS and CE directives 2014/35/EC, 2014/30/EC and 2011/65/EC.



### WEEE instruction

This product is subject to the provisions of the WEEE directive 2012/19/EU. Do not dispose this product together with regular household waste. Consult your local waste disposal authorities for information on collecting points for electrical and electronic waste products.

### Terms of guarantee

We thank you for purchasing this Fatboy® product and trust that you will enjoy its use. The local and applicable legislation on guarantee will apply on your purchase.

### NOTE:

Changes or modifications which are not explicitly approved by the party responsible for compliance may void the user's authorisation to use the equipment.

## FR

### Information produit Fatboy® Bolleke

La Bolleke de Fatboy® est une lumière d'ambiance avec une batterie rechargeable intégrée.

La source de lumière est un module LED simple émettant une lumière de 2700K (chaude blanche) et l'intensité peut être adaptée en 3 étapes.

La lampe peut être utilisée à l'extérieur et résiste à la pluie et aux pulvérisations d'eau.

L'adaptateur fourni convient à des sources d'énergie de 100 à 240 VAC (50/60Hz). Une lampe entièrement chargée restera allumée plus de 8 heures (avec une brillance de 100%).

### AVERTISSEMENT : A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION !



Utilisez uniquement l'adaptateur AC fourni !

Utiliser un adaptateur de courant différent peut engendrer des dommages irréparables au Bolleke et à l'environnement et peut être dangereux.

Veillez à connecter la connexion Type-C USB de la bonne façon pour éviter les dommages.

N'exposez pas la lampe à la chaleur excessive de sources de chaleur.

Veillez à ce que la lampe soit bien fixée où que vous l'utilisez pour qu'elle ne tombe pas. Ceci peut causer des dommages.

La lampe peut être utilisée à l'extérieur et résiste à la pluie et aux pulvérisations d'eau. N'utilisez pas la lampe sous l'eau (La lampe ne résiste pas à l'eau). Veillez à bien couvrir le port USB pour que l'eau et la poussière ne rentrent pas. Chargez la lampe toujours à l'intérieur.

### Batterie

La lampe Bolleke contient une batterie qui ne peut être remplacée ou démontée. Elle doit être recyclée ou mise au rebut séparément des ordures ménagères. Pour le démontage de la batterie avant son recyclage, vous adresser à un revendeur officiel Fatboy®.

### Instructions d'utilisation

La lampe peut être attachée à une forme de tube, par exemple au niveau du montant d'un parasol, ou une branche, et veillez à ce qu'elle soit bien fixée en utilisant la boucle en caoutchouc.

Connectez la prise USB à l'adaptateur et vérifiez le voltage de votre source d'énergie. Le voltage doit se trouver entre 100 et 240 Volt AC.

Branchez l'adaptateur à la prise électrique et le chargeur est prêt à l'emploi. Enlevez la couverture de protection du port Type-C USB à l'arrière et de la lampe et insérez la fiche Type-C USB.

Nous recommandons de recharger la batterie pendant au moins 8 heures lors du premier chargement.

Pour un chargement normal, cela prendra approx. 3 heures avant de charger entièrement la lampe.

La lampe peut être utilisée en appuyant sur le bouton marche/arrêt au niveau supérieur.

- La lampe est désactivée

- Appuyez une fois; intensité à 35%

- Appuyez une second fois; intensité à 67,5%

- Appuyez une troisième fois; intensité à 100%.

- Appuyez une quatrième fois; la lampe est désactivée

La lampe peut être utilisée en chargeant.

Lorsque la lampe arrête d'illuminer, il faut recharger la lampe.

Toujours charger la lampe à l'intérieur.

Couvrez le port USB de manière adéquate après le chargement.

### Maintenance

Lorsque la lampe n'est pas utilisée pendant longtemps, veillez à ce que la lampe soit désactivée.

Nous recommandons de recharger la lampe tous les trois mois afin de garder la batterie en bonne condition.

Ne laissez pas la lampe dehors pendant une longue période.

### Nettoyer la lampe

Utilisez un chiffon doux, de l'eau tiède et du savon doux liquide.

N'utilisez aucun agent de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac, du benzène ou des substances abrasives.

N'ouvrez jamais la lampe en la nettoyant.

### Dépannage

La lampe est tombée et la partie inférieure est détachée :

La partie intérieure est fixée avec une tige filetée.

Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre afin de bien la fixer lorsqu'elle est détachée.

La lampe ne fonctionne plus :

Vérifiez la connexion avec l'adaptateur et contrôlez si la lampe se recharge. La chargeur fonctionne lorsque la lampe peut être activée pendant le chargement.

Lorsque la lampe ne se recharge plus, veuillez contacter votre revendeur Fatboy®.

N'essayez jamais de remplacer la batterie vous-même.

N'utilisez pas la lampe lorsque le câble USB est endommagé.

La lampe est tombée et est à présent endommagée :

Si la lampe ne fonctionne plus, elle ne convient plus à l'usage.

Si tel est le cas, veuillez contacter votre revendeur Fatboy®.

N'essayez jamais de réparer la lampe vous-même.

## IMPORTANT !

Contactez votre revendeur Fatboy® si vous avez d'autres problèmes.

### Spécifications techniques

- Modèle : Bolleke

- Classement primaire (adaptateur) : 100-240VAC, 50/60HZ

- Classement secondaire (chargement): 5 VDC, 1A

- Classe de sécurité : Classe III

- Source de lumière : 1x Cree® 1W LED

- Interrupteur marche/arrêt : tamiseur à 3 étapes.

- Valeur IP: IP21

- Température ambiante : de -10 à 40°C

-Matériaux : Polypropylène (abat-jour), ABS, caoutchouc

- Batterie interne : Li-PO 1600 mA, 3,7V

- Dimensions: 20 cm de diamètre

- Poids: 0.5 kg

Ce luminaire contient une source de lumière LED, ne pouvant pas être remplacée par l'utilisateur final et sera uniquement remplacé par le fabricant ou son agent de maintenance.

Lorsque la source de lumière a atteint la fin de sa durée de vie, tout le luminaire doit être remplacé. L'adaptateur fourni est destiné au chargement de la batterie dans la lampe. Nous ne recommandons pas d'utiliser la lampe avec l'adaptateur connecté longtemps, pouvant réduire la durée de vie de la batterie.

### Directive CE

Ce produit répond aux exigences et aux autres dispositions pertinentes de l'actuelle directive européenne RoHS et aux Directives CE 2014/35/EC, 2014/30/EC and 2011/65/EC.



### Instruction DEEE

Ce produit est soumis aux dispositions de la Directive DEEE 2012/19/EU. N'évacuez pas ce produit avec les ordures ménagères normales.

Consultez vos autorités d'évacuation des déchets locales pour plus d'informations concernant les points de collecte pour les déchets électriques et électroniques.



### Informations relatives à la garantie

Merci d'avoir acheté ce produit Fatboy® et nous sommes convaincus que vous profiterez pleinement de son utilisation.

La législation locale et applicable concernant la garantie est en vigueur au niveau de votre achat.

## AVERTISSEMENT !

Les changements ou modifications pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler la compétence de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

## DE

### Fatboy® Produktinformationen Bolleke

Die Fatboy® Bolleke ist ein Atmosphärelight mit eingebauter aufladbarer Batterie.

Die Lichtquelle ist ein einzelnes LED-Modul, das 2700K Licht (warmweiß) ausstrahlt und die Intensität kann in 3 Schritten geregelt werden. Die Lampe kann im Freien verwendet werden und ist regen- und spritzwasserdicht.

Der mitgelieferte Adapter eignet sich für 100 bis 240 VAC Stromversorgung (50/60Hz).

Eine vollständig aufgeladene Lampe brennt mehr als 8 Stunden lang (bei 100% Leuchtkraft).

## HINWEIS: VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN!



Nur den mitgelieferten AC-Adapter verwenden!

Die Verwendung eines andern Spannungsadapters kann der Bolleke und der Umwelt irreparable Schäden verursachen und gefährlich sein.

Sorgen Sie dafür, dass der Type-C USB-Stecker richtig angeschlossen wird, um Schäden vorzubeugen.

Setzen Sie die Lampe keiner übermäßigen Hitze von Hitzequellen aus.

Sorgen Sie dafür, dass die Lampe überall, wo Sie diese verwenden, stabil befestigt ist, sodass sie nicht umfallen kann. Das kann ansonsten zu Beschädigungen führen.

Die Lampe kann im Freien verwendet werden und ist gegen Regen- und Spritzwasser geschützt. Die Lampe nicht unter Wasser verwenden (die Lampe ist nicht wasserdicht).

Achten Sie darauf, dass der USB-Port entsprechend abgedeckt ist, sodass Wasser und Staub nicht eindringen können.

Das Aufladen der Lampe sollte grundsätzlich innen erfolgen.

### Batterie

Die Bolleke Lampe enthält eine Batterie, die nicht ausgewechselt oder demontiert werden kann. Diese muss recycelt oder gesondert vom Hausmüll entsorgt werden. Bitte wenden Sie sich bezüglich der Demontage der Batterie für das Recycling an einen offiziellen Fatboy®-Händler.

### Gebrauchsanweisungen

Die Lampe kann einem Rohr oder einer ähnlichen Form befestigt werden, z.B. am Ständer eines Sonnenschirms oder an einem Ast, wobei man darauf achten sollte, sie mit der Gummilasche gut zu befestigen.

Schließen Sie den USB-Stecker an den Adapter an und überprüfen Sie die Spannung der Stromversorgung. Die Spannung muss zwischen 100 und 240 Volt AC betragen.

Den Adapter an die Steckdose anschließen und der Lader ist gebrauchsbereit. Die Schutzabdeckung des Type-C USB Eingangs an der Oberseite der Lampe abziehen und den Type-C USB-Stecker einstecken.

Beim ersten Gebrauch wird empfohlen, die eingebaute Batterie mindestens 8 Stunden aufzuladen.

Bei normalem Aufladen dauert es ca. 3 Stunden, bis die Lampe vollständig aufgeladen ist.

Die Lampe wird durch Betätigen des Ein-/Ausschalters an der oberen Seite betrieben.

- Die Lampe ist ausgeschaltet

- Einmal drücken; die Lichtstärke beträgt 65%

- Zweites Mal drücken; die Lichtstärke beträgt 67,5%

- Drittes Mal drücken; die Lichtstärke beträgt 100%

- Viertes Mal drücken: Die Lampe ist ausgeschaltet

Die Lampe kann während des Aufladens betrieben werden.

Wenn die Lampe nicht mehr leuchtet, muss sie wieder aufgeladen werden.

Die Lampe grundsätzlich innen aufladen.

Nach dem Aufladen den USB-Port wieder abdecken.

### Wartung

Wenn die Lampe längere Zeit nicht genutzt wird, dafür sorgen, dass sie ausgeschaltet ist.

Wir empfehlen, die Lampe alle drei Monate wiederaufzuladen, um die Batterie in guter Verfassung zu erhalten.

Lassen Sie die Lampe nicht für längere Zeit im Freien stehen.

### Die Lampe reinigen

Ein weiches Tuch, lauwarmes Wasser und weiche Flüssigseife verwenden.

Keine Reinigungsmittel mit Alkohol, Ammoniak, Benzol oder abrasiven Mitteln verwenden. Die Lampe beim Reinigen keinesfalls öffnen.

### Troubleshooting

Die Lampe ist gefallen und der innere Teil hat sich gelöst:

Der innere Teil wird mit einem Schraubengewinde fixiert. Im Uhrzeigersinn drehen, um es entsprechend zu befestigen, wenn es sich gelöst hat.

Die Lampe funktioniert nicht:

Den Anschluss mit dem Adapter überprüfen und kontrollieren, ob die Lampe aufgeladen wird. Der Lader funktioniert, wenn die Lampe während des Aufladens eingeschaltet werden kann. Wenn die Lampe nicht mehr aufgeladen werden kann, bitten wir Sie, Kontakt mit Ihrem Händler aufzunehmen. Versuchen Sie niemals selber, die Batterie auszuwechseln. Die Lampe nicht mit beschädigtem USB-Kabel verwenden.

Die Lampe ist gefallen und ist jetzt beschädigt:

Wenn die Lampe nicht mehr funktioniert, ist sie nicht mehr zu nutzen.

Nehmen Sie in dem Fall Kontakt mit Ihrem Händler auf.

Versuchen Sie niemals, die Lampe selber zu reparieren.

## WICHTIG!

Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Fatboy®-Händler auf, wenn Sie irgendwelche anderen Probleme haben.

### Technische Spezifikationen

- Modell: Bolleke

- Primärnennbereich (Adapter): 100-240 VAC, 50/60HZ

- Sekundärnennbereich (Aufladen): 5 VDC, 1 A

- Sicherheitsklasse: Klasse III

- Lichtquelle: 1x Cree® 1W LED

- Ein-/Ausschalter: 3-stufiger Dimmer

- IP-Schutzart: IP55

- Umgebungstemperatur: -10 bis 40 °C

- Materialien: Polyethylen (Lampenschirm), ABS, Gummi

- interne Batterie: Li-PO 1600 mA, 3,7V

- Abmessungen: 20 cm Durchmesser

- Gewicht: 0,5 kg

Diese Leuchte enthält eine LED-Lichtquelle, die nicht vom Endbenutzer ausgewechselt werden kann und ausschließlich vom Hersteller oder dessen Servicevertreter ausgewechselt wird.

Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.

Der mitgelieferte Adapter ist zum Aufladen der Batterie in der Lampe vorgesehen. Wir empfehlen, die Lampe nicht für längere Zeit mit dem angeschlossenen Adapter zu nutzen, das kann die Lebensdauer der Batterie verkürzen.

### CE-Richtlinie

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der aktuellen europäischen RoHS- und CE-Richtlinien 2014/35/EC, 2014/30/EC und 2011/65/EC.

### WEEE Anleitung

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU. Dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen. Wenden Sie sich für Informationen bezüglich der Sammelstellen für elektrische und elektronische Abfallprodukte an Ihr lokales Entsorgungsamt.

### Garantiebedingungen

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Fatboy®-Produkts und hoffen, dass es Ihnen gefällt. Für diesen Ankauf gilt die lokale Gesetzgebung in Bezug auf Garantie.

## HINWEIS:

Änderungen oder Anpassungen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, machen möglicherweise die Befugnis zum Verwenden des Gerätes ungültig.

## ES

### Información de producto de Fatboy® Bolleke

Fatboy® Bolleke es una luz de ambiente con batería recargable integrada.

La fuente luminosa es un solo módulo led que emite una luz de 2700 K (blanco cálido), y su intensidad se puede regular en 3 pasos.

La lámpara puede ser utilizada en exteriores, es resistente a la lluvia y al rociador de agua. El adaptador incluido es apto para suministros de corriente entre 100 y 240 VAC (50/60 Hz). Cuando está completamente cargada, la lámpara luce durante más de 8 horas (al 100% de luminosidad).

## ADVERTENCIA: ¡LEA BIEN ANTES DE USAR!



¡Use solo el adaptador incluido!

Utilizar un adaptador de corriente diferente puede provocar daños

irreparables a la Bolleke y al medio ambiente, y puede ser peligroso.

Asegúrese de conectar la clavija Type-C USB de forma correcta para evitar daños.

No exponga la lámpara al calor excesivo procedente de fuentes de calor.

Asegúrese de que la lámpara esté bien ajustada siempre que la use para que no se caiga. Esto podría provocar daños.

La lámpara puede ser utilizada en exteriores, es resistente a la lluvia y al rociador de agua. No utilice la lámpara bajo el agua (la lámpara no es a prueba de agua).

Asegúrese de que el puerto de USB esté correctamente cubierto para que no entre agua o polvo.

La lámpara siempre se debe recargar adentro.

### Batería

La Bolleke contiene una batería que no se puede sustituir o desmontar.

Debe ser reciclada o desechada por separado de la basura doméstica normal.

Póngase en contacto con un distribuidor oficial de Fatboy® para desmontar la batería antes de reciclarla.

### Instrucciones de uso

La lámpara se puede sujetar a algo con forma de tubo, por ejemplo al soporte de un parasol o la rama de un árbol. Asegúrese de que la lámpara esté bien sujetada con la presilla de goma. Conecte el enchufe USB al adaptador y compruebe el voltaje de su suministro de corriente. El voltaje debe estar entre los 100 y los 240 voltios AC. Enchufe el adaptador en la toma de corriente y el cargador ya está listo para usar.

Retire la tapa protectora de la entrada Type-C USB de la parte superior de la lámpara e introduzca la clavija Type-C USB. La primera vez es recomendable cargar la batería integrada durante al menos ocho horas.

Habitualmente, la lámpara tarda en recargarse por completo aprox. tres horas. La lámpara se puede regular presionando el botón de encendido/apagado (on/off) en la parte superior de la lámpara.

- La lámpara está apagada.

- Presione una vez: la intensidad será de un 35%

- Presione dos veces: intensidad al 67,5%

- Presione tres veces: intensidad al 100%

- Presione cuatro veces: la lámpara se apagará.

La lámpara se puede regular cuando está cargando.

Si la lámpara deja de iluminar, necesita ser recargada. Siempre se debe recargar adentro.

Después de cargarla, cubra nuevamente el puerto de USB de forma correcta.

### Mantenimiento

Cuando no se vaya a usar por mucho tiempo, asegúrese de que la lámpara esté apagada.

Recomendamos recargar la lámpara cada tres meses para mantener la batería en buenas condiciones.

No deje la lámpara a la intemperie por mucho tiempo.

### Limpieza de la lámpara

Utilice un paño suave, agua tibia y un jabón líquido suave.

No use productos de limpieza que contengan alcohol, amoníaco, bencenos o sustancias abrasivas. No abra nunca la lámpara cuando la esté limpiando.

### Solución de problemas

La lámpara se ha caído y la parte interna se ha soltado.

La parte interna se sujeta con una rosca de tornillo. En caso de que se haya soltado, gire la rosca en el sentido de las agujas del reloj para sujetarla de forma correcta.

La lámpara no funciona:

Compruebe la conexión con el adaptador y asegúrese de que la lámpara esté cargando. El cargador funciona si la lámpara se puede encender durante la carga. Si la lámpara ya no carga, póngase en contacto con su distribuidor Fatboy. Nunca intente sustituir la batería usted mismo. No utilice la lámpara si está dañado el cable USB.

La lámpara se ha caído y ahora está estropeada:

Si la lámpara ya no funciona, ya no es apta para el uso. Si le ha pasado eso, póngase en contacto con su distribuidor Fatboy®. Nunca intente reparar la lámpara usted mismo.

## ¡¡IMPORTANTE!

Póngase en contacto con su distribuidor Fatboy® si tiene algún otro problema.

### Especificaciones técnicas

- Modelo: Bolleke

- Corriente primaria (adaptador): 100-240 VAC, 50/60 HZ

- Corriente secundaria (carga): 5 VDC, 1 A

- Clase de seguridad: Clase III

- Fuente luminica: 1 Cree® 1W LED

- Interruptor de encendido: Regulador de luminosidad de 3 pasos.

- Clasificación IP: IP55

- Temperatura ambiente: de -10 a 40 °C

- Materiales: polipropileno (pantalla), ABS, goma

- Batería interna: Li-PO 1600 mA, 3,7V

- Dimensiones: 20 cm de diámetro

- Peso: 0,5 kg

Esta luminaria contiene una fuente de luz por led que no puede ser sustituida por el usuario y solo deberá ser sustituida por el fabricante, un agente autorizado o alguien similarmente cualificado.

Cuando la fuente luminica termina su ciclo de vida útil hay que reemplazar toda la luminaria.

El propósito del adaptador incluido es recargar la batería que está dentro de la lámpara. No recomendamos usar la lámpara con el adaptador conectado durante mucho tiempo, ya que la vida útil de la batería puede verse reducida.

### Directiva CE

Este producto cumple los requisitos y demás disposiciones relevantes de las directivas vigentes RoHS y CE 2014/35/CE, 2014/30/CE y 2011/65/CE.



### Instrucciones sobre RAEE

Este producto está sujeto a lo dispuesto por la directiva RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) 2012/19/UE.

No tire este producto a la basura doméstica normal.

Diríjase a sus autoridades locales en materia de residuos para informarse sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos.



### Condiciones de garantía

Le damos las gracias por adquirir este producto Fatboy® y confiamos en que disfrute de su uso. La legislación local vigente sobre garantías será aplicable a su compra.

## NOTA:

Los cambios o modificaciones que no estén explícitamente acreditados por la parte responsable de su cumplimiento, pueden invalidar la autoridad del usuario para manejar el equipo.

## THIS MANUAL IN OTHER LANGUAGES? GO TO WWW.FATBOY.COM

### Fatboy® the Original B.V.

P.O. Box 400

5201 AK 's-Hertogenbosch

Het Zuiderkruis 3

5215 MV 's-Hertogenbosch

the Netherlands

☎ +31 (0) 88 7780 193

@ service@fatboy.com

🌐 www.fatboy.com